

NAVODILA ZA MONTAŽO ISOLINE, ISOLINE PRIM IN KLASIK ŽALUZIJ

1. Pripravite žaluzijo, pripadajoče dele, vijke ter orodje.
2. **Pri KLASIK žaluzijah**, vstavite vijke (običajno 2 kosa diagonalno, po potrebi 4) skozi luknje v nosilčkih (žabicah) in jih privijte v zgornjo okensko letvico.
Paziti morate, da bo nosilček pravilno nameščen. Gibajoči ukrivljen del mora gledati z jezičkom naprej. Največkrat se nosilčka od stranske letvice odmakne za 15 cm. Ko so nosilčki zmontirani, jih odprete in žaluzijo vstavite v nosilčke. Žaluzija mora imeti na vsaki strani enako prostora. Nosilčke nato zaprete.
S tem morate paziti, da je žaluzija dobro (fiksno) vpeta v nosilčke.
PRI ISOLINE in ISOLINE PRIM odstranimo pvc pokrovčke na levi in desni strani – pod pokrovčki so luknje za montažo. Žaluzijo privijačimo na okno.
3. Žaluzijo spustite skoraj do spodnje okenske letve (nekaj cm manj). Napnite vodiilo oz. vrvico tako, da bo tekla po sredini luknjic (skozi žaluzijo) ter da žaluzija ne bo drsal ob stranske okenske letvice. S pisalom označite kje mora biti vrvica pritrjena.

4. Vstavite vrvico skozi pritrilino ploščico in na primerinem mestu naredite vozel - tako da bo pritrjena vrvica napeta po celotni višini okna.
5. Skozi pritrilino ploščico vstavite vijak in ga privijte na okno tako, da bo vrvica na mestu, ki ste ga prej označili s pisalom. Vrvica/laks mora biti primerno napet. Postopek pritrjevanja laska ponovite še na drugi strani.
6. Preizkusite točnost pritrjevanja laska. Lamele morajo imeti možnost gibanja levo desno in ne smejo drsat ob stranske okenske letvice ali ob vrvice.
7. **Pri ISOLINE in ISOLINE PRIM** nataknemo pvc pokrovčke, ki skrijejo vijke. Na okno privijačimo držalo verižice (nujno, če je žaluzija brez zavore). Žaluzija je zmontirana.
8. **Pri žaluziji KLASIK**, dvojno dvižno vrvico vstavite skozi obesek. Na primerni višini naredite vozel. Ko potegnete za obesek, se mora žaluzija dvigovati naravnost. V kolikor se dviguje postrani, vozel popravite. Nato pod vozлом odrežite odvečno vrvico. Obračalno palico vstavite v nosilec, ki ste ga pred tem privijačili. Žaluzija je zmontirana.

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

1. Žaluzije upravljamo z verižico, vrvico in/ali »palčko«. Upravljamo lahko dvig in naklon lamel.
Pri modelih ISOLINE in ISOLINE PRIM za to uporabljamo verižico, ki jo vlečemo gor ali dol. Z njo obračamo lamele in hkrati tudi žaluzijo dvigamo ali spuščamo. Kadar želimo žaluzijo pustiti na točno določeni poziciji, le-to zapnemo za držalo verižice, ki je nameščeno ob strani žaluzije (če ima žaluzija zavoro to ni potrebno).
Pri modelu KLASIK za dvig/spust uporabljamo vrvico, ki služi dvigu in spustu žaluzije. Z nagibom vrvice na stran blokiramo vrvico in s tem določamo željeno pozicijo. Poleg vrvice je

tudi palčka, ki služi spremnjanju naklona lamel.

Žaluzij se ne sme hitro dvigati in naglo spuščati, ker bi se s tem lahko poškodoval mehanizem oz. ostale deli.

2. **Vzdrževanje** žaluzij je enostavno. Na nekaj časa je priporočeno preveriti brezhibnost delovanja žaluzije.
V primeru poškodbe ali nedelovanja je potreben servis.
Lamele lahko čistite s suho in vlažno krpo, tako da ne poškodujete lamel in ostalih profilov.

Garancijski list

1. Kot proizvajalec in pooblaščen servis Roletarstvo Berčan d.o.o., Prusnikova ul. 36 d, 1210 Ljubljana Šentvid (01 565 32 32) jamčimo za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
2. Tip žaluzije ter firma in sedež prodajalca, datum izročitve blaga potrošniku: razvidno iz računa in dobavnice.
3. Izjavljamo da je zagotovljen servis za popravilo žaluzije.
4. Izjavljamo, da bomo v najkrajšem možnem času brezplačno odstranili vse okvare oz. pomanjkljivosti, ki bi nastale pri normalni uporabi žaluzije ter povrnili morebitne prevozne stroške z najcenejšim prevoznim sredstvom za dostavo žaluzije v popravilo ter vrnitev.
5. Garancija preneha veljati, če so v žaluzijo posegale osebe, katere nimajo pooblastila izdajatelja garancije in/ali so bili uporabljeni neoriginalni rezervni deli.
6. Garancija ne velja za okvare zaradi nepravilne uporabe in zaradi neupoštevanja navodil za uporabo.
7. Garancijski rok traja 12 mesecev, od dneva prodaje in se podaljša za toliko časa, kolikor je trajalo popravilo.
8. Garancija se uveljavlja z originalnim računom.
9. Čas zagotovljenega servisiranja in dobave rezervnih delov je 3 leta po preteklu garancijskega roka.
10. V primeru neupravičene reklamacije zaračunamo kilometrično ter porabljen čas oz. delovne ure po veljavnem ceniku.
11. Naknadne nastavitev žaluzije po montaži ne spadajo pod garancijo in se zaračunajo.

ROLETARSTVO BERČAN d.o.o.

Prušnikova 36 d, 1210 Ljubljana Šentvid, Slovenija

Tel : 01 565 32 32

GSM: 041 630 700

E mail: info@markize.si

TRR: 02042 – 0020266354 pri NLB